

- in de dag meten van jaloezieën -

Hulp nodig bij het meten? - neem contact op met een van onze experts

Telefonisch : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00

Per mail (met foto's) : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00

Per chat : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 20:00

Het meten van de breedte van uw jaloezie

1. Neem de maat tussen de muren aan de bovenkant, in het midden en aan de onderkant
2. Neem van deze maten de kleinste maat
3. Trek van de kleinste maat nog eens 10mm af (zodat er een beetje speling is tussen het product en de muur)
4. Nu heeft u uw bestelmaat in de breedte!

Het meten van de hoogte van uw jaloezie

1. Neem de maat tussen de muren aan de linkerkant, in het midden en aan de rechterkant
2. Neem van deze maten de kleinste maat
3. Nu heeft u uw bestelmaat in de hoogte!

Tips voor het meten!

1. Let op raamhendels, radiatoren, uitstekende stenen, of andere obstakels
2. Neem altijd 2x de maten, zo weet u zeker dat uw jaloezieën passen
3. U dient uw jaloezieën te bestellen in millimeters, schrijf daarom uw berekeningen altijd in millimeters op
4. Houd u rekening met de pakkethoogte van de jaloezieën zoals hiernaast uitgelegd
5. De jaloezieën worden op de millimeter nauwkeurig op de maten gemaakt zoals u ze besteld



Berekenen van uw pakkethoogte

- **25mm aluminium jaloezie**
Boven profiel + onder profiel = 35mm totaal
Pakkethoogte per hoogtemeter = 25mm per meter
- **50mm aluminium jaloezie**
Boven profiel + onder profiel = 75mm totaal
Pakkethoogte per hoogtemeter = 50mm per meter
- **50mm houten jaloezie (modern & klassiek)**
Boven profiel + onder profiel = 70mm totaal
Pakkethoogte per hoogtemeter = 100mm per meter