

- op de dag meten van rolgordijnen en duo rolgordijnen -

Hulp nodig bij het meten? - neem contact op met een van onze experts

Telefonisch : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00

Per mail (met foto's) : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00

Per chat : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 20:00

Het meten van de breedte van uw rolgordijn

1. Neem de maat tussen de muren aan de bovenkant, in het midden en aan de onderkant
2. Neem van deze maten de grootste maat
3. Tel bij deze maat de gewenste overlap links en rechts op (vaak 50mm per zijde)
4. Nu heeft u uw bestelmaat in de breedte!

Het meten van de hoogte van uw rolgordijn

1. Neem de maat tussen de muren aan de linkerkant, in het midden en aan de rechterkant
2. Neem van deze maten de grootste maat
3. Bij deze maat telt u minimaal 100mm op (zo heeft u altijd voldoende stof)
3. Nu heeft u uw bestelmaat in de hoogte!

Tips voor het meten!

1. Let op raamhendels, radiatoren, uitstekende stenen of andere obstakels
2. Neem altijd 2x de maten, zo weet u zeker dat uw rolgordijnen passen
3. U dient uw rolgordijnen te bestellen in millimeters, schrijf daarom uw berekeningen altijd in millimeters op
4. Houd u rekening met het verschil in stofbreedte, de maat die u bestelt is de buitenmaat van de montagesteunen . Hiernaast worden de stofbreedtes voor u uiteen gezet
5. De rolgordijnen worden op de millimeter nauwkeurig op de maten gemaakt zoals u ze besteld



Berekenen van uw pakkethoogte

- **Rol gordijnen tot 2200mm breed**
Stofbreedte is 35mm smaller dan de bestelbreedte
- **Rol gordijnen van 2200 - 3000mm breed**
Stofbreedte is 40mm smaller dan de bestelbreedte
- **Rol gordijnen met cassette**
Stofbreedte is 35mm smaller dan de bestelbreedte