

- meten van plissé gordijnen met Quickfit montage -

Hulp nodig bij het meten? - neem contact op met een van onze experts

Telefonisch : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00

Per mail (met foto's) : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00

Per chat : van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 20:00

Het meten van de breedte van uw plissé

1. Neem de maat van de buitenkant van de glaslat, aan de bovenkant, in het midden en aan de onderkant
2. Neem van deze maten de grootste maat
3. Tel bij deze maat de gewenste overlap op (10mm)
4. Nu heeft u uw bestelmaat in de breedte!

Het meten van de hoogte van uw plissé

1. Neem de maat van de buitenkant van de glaslat links, in het midden en rechts
2. Neem van deze maten de grootste maat
3. Tel bij deze maat 2x 20mm op (40mm in totaal) de quickfit profielen zijn 20mm hoog en worden boven en onder de glaslaten geplakt
3. Nu heeft u uw bestelmaat in de hoogte!

Tips voor het meten!

1. Let op raamhendels, radiatoren, uitstekende stenen, of andere obstakels
2. Neem altijd 2x de maten, zo weet u zeker dat uw plissé passen
3. U dient uw plissé te bestellen in millimeters, schrijf daarom uw berekeningen altijd in millimeters op
4. Voor plisse met koord raden wij aan om het product inclusief zijgeleiding te bestellen.

LET OP: De stofbreedte is ca. 5mm smaller dan de bestelbreedte



Berekenen van uw pakkethoogte

- **Plissé met greep (VS2)**
Boven profiel + onder profiel = 40mm totaal
Pakkethoogte per hoogtemeter = 20mm per meter
- **Plisse met koord (F1/F2)**
Boven profiel + onder profiel = 60mm totaal
Pakkethoogte per hoogtemeter = 20mm per meter