

Het meten van de breedte van uw plissé

1. Neem de maat tussen de muren aan de bovenkant, in het midden en onderaan
2. Neem van deze maten de grootste maat
3. Tel bij deze maat de gewenste overlap links en rechts op (vaak 50mm per zijde)
4. Nu heeft u uw bestelmaat in de breedte!

Het meten van de hoogte van uw plissé

1. Neem de maat tussen de muren links, in het midden en rechts
2. Neem van deze maten de grootste maat
3. Bij deze maat telt u minimaal de pakkethoogte op (rechts onderaan deze pagina)
3. Nu heeft u uw bestelmaat in de hoogte!

Tips voor het meten!

1. Let op raamhendels, radiatoren, uitstekende stenen, of andere obstakels
2. Neem altijd 2x de maten, zo weet u zeker dat uw plissé passen
3. U dient uw plissé te bestellen in millimeters, schrijf daarom uw berekeningen altijd in millimeters op
4. Houd u rekening met de pakkethoogte van de plissé zoals hiernaast uitgelegd
5. De plissé worden op de millimeter nauwkeurig op de maten gemaakt zoals u ze besteld



Berekenen van uw pakkethoogte

- **Plissé met greep (VS2)**
Boven profiel + onder profiel = 40mm totaal
Pakkethoogte per hoogtemeter = 20mm per meter
- **Plisse met koord (F1/F2)**
Boven profiel + onder profiel = 60mm totaal
Pakkethoogte per hoogtemeter = 20mm per meter