
raamdecoland

Duo plissé GlassGlide meten

Meethandleiding · met en zonder raamrubber


Kijk eerst naar je raam — Rubber langs het glas · Ventilatierooster · Draai-kiepraam of deur




Met raamrubber

Zie je een zwarte of grijze rand waar het glas overgaat in de glaslat?

1 Meet de breedte en de hoogte op drie plekken



Breedte
Meet tussen de rubbers, over het zichtbare glas: boven, in het midden en onder.




Hoogte
Meet tussen de rubbers: links, in het midden en rechts.

Let op: Vul de **kleinste** maat in en kies **met rubber**. Zelf niets aftrekken: wij rekenen de bestelmaat uit.

Rekenvoorbeeld: breedte 802, 800 en 801 mm. Kleinste maat = **800 mm invullen** · hoogte 1401, 1400 en 1402 mm. Kleinste maat = **1400 mm invullen**


BREEDTE	HOOGTE
_____ mm	_____ mm




Zonder rubber

Sluit het glas direct aan op de glaslat?

1 Meet de breedte en de hoogte op drie plekken



Breedte
Meet tussen de glaslatten: boven, in het midden en onder.




Hoogte
Meet tussen de glaslatten: links, in het midden en rechts.

Let op: Vul de **kleinste** maat in en kies **zonder rubber**. Zelf niets aftrekken: wij rekenen de bestelmaat uit.


Rekenvoorbeeld: breedte 755, 754 en 756 mm. Kleinste maat = **754 mm invullen** · hoogte 1210, 1212 en 1211 mm. Kleinste maat = **1210 mm invullen**

BREEDTE	HOOGTE
_____ mm	_____ mm

Heb je een ventilatierooster op het glas?



Rubber onder het rooster
Meet de hoogte vanaf het rubber onder het rooster tot het rubber onderaan.



Geen rubber onder het rooster
Wel rubber langs de zijkanten en onderaan? Meet de hoogte dan tot tegen het rooster.

Kies in beide gevallen **met rubber**. Het rooster blijft vrij. Rooster in het kozijn boven het raam: geen invloed, meet het glas gewoon.

Twijfel je over je maat?

Bel **0528-350775** of mail een foto van je raam naar info@raamdecoland.nl. We kijken met je mee.

Scan voor de webversie