

Kijk eerst wat in de weg zit



Raamkruk of beslag




Vensterbank of radiator



Raam draait naar binnen


1 Waar komt je rolgordijn?



In de dag


Tussen de muren, in de raamopening.
Strak en ingebouwd.

2 Meet de breedte en de hoogte op drie plekken



Breedte

Meet van muur tot muur:
boven, in het midden en
onder.



Hoogte

Meet van boven tot de
vensterbank: links, in het
midden en rechts.

Let op: Kleinste maat. Breedte - 10 mm, hoogte zoals
gemeten.

Rekenvoorbeeld: breedte 801, 800 en 802 mm. Kleinste
maat $800 - 10 \text{ mm} = 790 \text{ mm}$ · hoogte 1500, 1498 en
1501 mm. Kleinste maat = **1498 mm**

BREEDTE

HOOGTE

mm


mm



Op de dag


Op de muur of tegen het plafond,
over de raamopening heen. Het
rolgordijn dekt meer af.

2 Meet de breedte en de hoogte op drie plekken



Breedte + 100 mm

Meet de raamopening: boven,
in het midden en onder. Neem
de grootste maat en tel er 50
mm per kant bij op.



Hoogte + 100 mm

Meet de raamopening: links,
in het midden en rechts.
Neem de grootste maat en tel
er 100 mm bij op.

Let op: Grootste maat. Advies: breedte + 100 mm, hoogte
+ 100 mm.

Rekenvoorbeeld: breedte 499, 499 en 500 mm. Grootste
maat $500 + 100 \text{ mm} = 600 \text{ mm}$ · hoogte 1490, 1491 en
1490 mm. Grootste maat $1491 + 100 \text{ mm} = 1591 \text{ mm}$

BREEDTE

HOOGTE

mm

mm

De stof is smaller dan je bestelmaat

Je bestelmaat is de buitenmaat van de steunen. De stof is
iets smaller. Je bestelt gewoon de maat die je hebt
uitgerekend.

Uitvoering

Stof smaller dan bestelmaat

Rolgordijn	35 mm
XL rolgordijn	40 mm
Duo rolgordijn (open en met cassette)	40 mm
Rolgordijn met cassette	35 mm

Twijfel je over je maat?

Bel **0528-350775** of mail een foto van je raam naar info@raamdecoland.nl. We kijken met je mee.



Scan voor de
webversie